

STAVEBNÍ A TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST VENKOVNÍ SAUNA

Základ pro instalaci sauny

Při výstavbě venkovní sauny je nezbytné zajistit kvalitní a stabilní základ. Horní hrana základu by měla být umístěna přibližně 5 cm nad úroveň okolního terénu a musí být přesně vyrovnaná do vodorovné roviny. Odvodnění je rovněž zásadní pro dlouhodobou životnost konstrukce.

Nejčastější varianty realizace základové plochy:

- Betonová deska – nejstabilnější, ale zároveň nejnákladnější řešení.
- Betonové bloky nebo zemní vruty – rychlé a spolehlivé provedení základu.
- Výplň pomocí šterku nebo kamení – vhodné pro ztracené bednění nebo ukotvení vrutů.

Elektroinstalace

Pro elektrická saunová kamna je nutné zavést silový elektrický přívod (typicky 220–380 V) s doporučeným průřezem vodiče minimálně $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Elektrická kamna se liší svými parametry, a proto se doporučuje, aby si zákazník připravil elektroinstalaci dle specifikace konkrétního modelu kamen.

V případě použití kamen na dřevo postačí standardní přívod 230 V, který slouží k napájení osvětlení a dalších doplňkových zařízení uvnitř sauny.

⚠ Vytápění na dřevo však není možné u modelu QUADRA X.

